

Aktionsfeld

Topologie Alle DTCs löschen Alle Flash-Prozesse Aktionen RRTs Versch. Funktionen Systemtests

Status: Alle
 Alle DTCs löschen
 Festbild anzeigen
 Ereignisdaten anzeigen
 Fehlercode-Daten

STEUERGERÄT	CODE	BESCHREIBUNG	STATUS
HCP	P0CF3-00	Voreinspeisung-Steuerstromkreis unterbrochen	Gespeichert
HCP	P1C65-00	Leistungsverhalten Hybrid - Soll-Motordrehzahl während Autostart nicht erreicht-	Gespeichert
BCM	B10AA-4A	Konfigurationstest fehlgeschlagen - falsche Komponente installiert	Gespeichert
BCM	U1723-87	TBM (Telematik-Box-Modul) - Keine Meldung	Gespeichert
IPC	B1024-64	BREMSE1.Fz-GeschwVSOSigFehlSts (Meldung von GeschwVSOSigFehlSts (Meldung von Bremssystemmodul) - Signal-Plausibilitätsfehler	Gespeichert
ETM	U0198-00	Keine Kommunikation mit Telematik-Steuermodul	Gespeichert
HALF	C1003-29	BRAT.E1 (vom Bremssystemsteuergerät) ungültige Daten empfangen - Signal Signal ungültig	Gespeichert
AMP	U1736-86	Infotainment Telematik-Modul (ETM / LTM) - Signal ungültig	Gespeichert
AMP	U2001-87	Ausfall der Kommunikation mit ETM (CAN Meldung CTRL_AMP von Entertainment/Telematik-Modul fehlt) - Keine Meldung	Gespeichert
AMP	U2003-87	Meldung STATUS_LBSS (von linkem Totwinkelsensor) - keine Meldung	Gespeichert
AMP	U2004-87	Meldung STATUS_RbSS (von rechtem Totwinkelsensor) - keine Meldung	Gespeichert
AMP	U2005-87	Kommunikation mit BCM abgebrochen (CAN-30) - Schaft HALF DCT vom Bremssystemsteuergerät) - Keine Meldung	Gespeichert
IDCM	POD27-00	Batterie (Ladegerät 1) Eingangsspannung zu niedrig-	Gespeichert
TBM2	U0010-00	CAN-Unterbus B1 - Keine Subtyp-Informationen	Gespeichert

Listen-Aktualisierungen als DTCs werden eingestellt oder gelöscht.